

# **Mars MD POINTER**

## **Ruční dohledávací detektor kovů**

1. **Dvojitý zvukový signál** – MD POINTER je zapnut.
2. **Jednoduchý zvukový signál** – MD POINTER je vypnut.
3. MD POINTER se sám vypne – baterie jsou téměř vybité, měly by být vyměněny.

### **Základní charakteristika**

MD POINTER je vysoce citlivý ruční detektor kovů pro hledání a lokalizaci malých kovových předmětů, skrytých rozvodů, chladných zbraní (nože, meče atd.). Pokud se během hledání blížíte senzorem k cíli, zvukový signál/vibrace zvýší intenzitu. Do pointeru se používá jedna baterie PP3 (9V). MD POINTER má velice kvalitní plastový kryt. Je certifikovaný dle IP-64.

### **Balení obsahuje:**

1. Mars MD POINTER
2. závěsný kroužek
3. pouzdro na opasek
4. uživatelskou příručku

### **Zapnutí/vypnutí Mars MD POINTERU**

- předtím než zapnete detektor, ujistěte se, že v dosahu (cca 30 cm/12") nejsou žádné kovové předměty;
- stiskněte tlačítko jednou, uslyšíte krátké dvojité pípnutí a ucítíte vibrace – Mars MD POINTER je zapnut;
- opět stiskněte tlačítko, uslyšíte dlouhý jednoduchý zvukový signál (pípnutí) a ucítíte vibrace – Mars MD POINTER je vypnut.

### **Zapnutí/vypnutí tichého režimu:**

- poté, co zapnete pointer, opět stiskněte tlačítko a podržte jej po dobu tří sekund, budou následovat vibrace (silent) – pointer se přepne do tichého režimu a můžete pokračovat v práci. Když vyhledáte cíl, pointer ho nyní ohlásí pouze vibracemi. Až pointer vypnete a opět zapnete, zůstane nastaven tichý režim tichém režimu;
- návrat do standardního hledacího režimu – zapněte detector, pak musíte stisknout a podržet tlačítko po dobu dvou sekund, následuje krátké dvojité pípnutí a zavibrování – pointer se tak přepne do standardního režimu (zvuk + vibrace).

V případě, že zapomenete pointer zapnutý po dvou minutách zazní „alarm proti ztrátě“ (anti-lost alarm) a opakované konstantní pípání bude vydáváno dokud se nevybíje baterie.

**Hledací senzor Mars MD POINTER** může být namočen. Také ho můžete umýt pod tekoucí vodou.

**UPOZORNĚNÍ!!!** Mars MD POINTER nemůže být používán pod vodou. Ačkoliv je reproduktor chráněn proti vlhkosti, tato ochrana není určena k trvalému ponoření do vody. Proto zamezte vstupu vody do mřížky reproduktoru. V případě, že se pointer namočí nebo do vody spadne, co nejrychleji ho vyndejte z vody, utřete, vyjměte baterie a nechte to vysušit na teplém suchém místě.

Na Mars MD POINTER se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu.