

VIBRA-QUATIC 2

Návod k obsluze

Zapnutí: Držte přístroj koncem vzhůru po dobu alespoň 3s. Světlo blikne. Dva krátké pulzy vibrací a slabé světlo značí, že je přístroj zapnutý.

Vypnutí: Po použití, držte přístroj koncem vzhůru po dobu alespoň 3s. Světlo blikne. Dva dlouhé pulzy vibrací a zhasnuté světlo značí, že je přístroj vypnutý.

Vypnutí při slabé baterii: Pokud je baterie slabá, přístroj se automaticky vypne. Vypnutí budou předcházet 4 dlouhé pulzy vibrací.

Provoz: Vibra-Quatic komunikuje pomocí pulzních vibrací a ostrého světla. Množství těchto pulzů narůstá čím blíže je konec přístroje k cíli.

Množství pulsů úměrné velikosti a vzdálenosti cíle. Čím větší je cíl či je přístroj blíže k cíli, tím více pulsů napočítáte.

Můžete buď prozkoumávat půdu či pohybovat koncem přístroje ze strany na stranu po povrchu, který prohledáváte. Vibra-Quatic směřuje své detekční pole přímo na své zakončení. Díky tomu máte možnost cíl přesně zaměřit.

Důležité upozornění: Při zvednutí přístroje koncem nahoru během použití aktivujete proces vypínání, což bude indikováno blikajícím světlem. Ponižením konce detektoru během následujících 3s můžete pokračovat v práci.

Přístroj nebude detekovat, pokud světlo bliká během procesu vypínání či zapínání.

Jako s každým novým přístrojem byste si měli nejprve osvojit správnou techniku používání u běžných cílů.

Rady a doporučení: Pokud budete pokračovat v držení přístroje koncem nahoru po zapnutí, pak bude detektor zapnut po neomezenou dobu. Tato funkce je užitečná ve chvíli, kdy potřebujete s přístrojem pracovat ve vertikální pozici.

Přístroj si můžete k zápěstí připevnit páskou, abyste zabránili jeho ztrátě.